


Nr instrukcji
IME - 023

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
opraw do sufitów podwieszanych, PIANO typu:
AOS-118, AOS-118E, AOS-136, AOS-136E

PRZEZNACZENIE:

Oprawy przeznaczone są do oświetlania pomieszczeń przemysłowych, sal szkolnych, konferencyjnych, wykładowych, biur, urzędów, galerii, sklepów, korytarzy, wyposażonych w sufit podwieszany typu **OWA, ARMSTRONG** lub o podobnym module **600x600mm / 1200x300mm**. Oprawy AOS-118E i AOS-136E wyposażone są w elektroniczny układ stabilizacyjno-zapłonowy.

WYMIARY GABARYTOWE OPRAW:



Pierwszy wymiar dotyczy opraw: PIANO AOS-118, AOS-118E


Drugi wymiar dotyczy opraw: PIANO AOS-136, AOS-136E

DANE TECHNICZNE:

Typ oprawy	Typ źródła światła	Napięcie zasilania [V]	Masa [kg]	Sprawność świetlna
AOS-118	1 x świetlówka liniowa 18W	230	2	0,60
AOS-118E				
AOS-136	1 x świetlówka liniowa 36W		2	0,63
AOS-136E				

Pozostałe dane wg tabliczki znamionowej oprawy.

INSTALOWANIE OPRAW:



Wsunąć oprawę w otwór w suficie podwieszanym i oprzeć na belkach nośnych, po czym należy podłączyć przewody zasilające do złączki i zamontować świetlówki .

Prace montażowe wykonywać przy odłączonym napięciu sieci. Zasilanie energią elektryczną o parametrach podanych na tabliczce znamionowej oprawy.

Złączka przystosowana jest do przyłączenia przewodów o przekroju max 2,5mm² .

UWAGA: Oprawa nie powinna być pokryta we wnęce jakimkolwiek materiałem termoizolacyjnym!

EKSPLLOATACJA I KONSERWACJA:

- Podczas eksploatacji oprawy dla zapewnienia właściwego strumienia świetlnego należy myć okresowo odbłyśnik środkiem o odczynie obojętnym (płyn do mycia naczyń) oraz wytrzeć miękką suchą tkaniną.



Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji. Zgodnie z Art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat licząc od dnia, kiedy oprawa została wydana Konsumentowi.

ELGO Lighting Industries S.A.

ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin, Poland

tel. (24) 235-20-01, fax (24) 235-37-43 www.elgo.pl, e-mail: elgo@elgo-li.pl