

SOLTO SR, SOLTO LR


Solarne oprawy elewacyjne LED



SOLTO SR 3W, kolor biały



SOLTO SR 3W, kolor czarny




SOLTO LR 6W, kolor biały



SOLTO LR 6W, kolor czarny

Panel solarny monokrystaliczny	Bateria Li-Ion 18650	Czujnik zmierzchu i ruchu PIR	
3W	6W	IP54	
		4000K	25000h


WYMIARY GABARYTOWE (mm)




SOLTO LR, 6W

SOLTO SR, 3W

BUDOWA



RYSUNKI MONTAŻOWE




PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SOLTO SR		SOLTO LR	
	3W-NW-WH	3W-NW-BL	6W-NW-WH	6W-NW-BL
Kolor obudowy	biały	czarny	biały	czarny
Moc	3W		6W	
Strumień świetlny, przedni	300 lm		600 lm	
Strumień świetlny, tylni (światło nocne)	15 lm		30 lm	
Panel solarny	monokrystaliczny 5.5V 100mA		monokrystaliczny 5.5V 200mA	
Akumulator	18650 Li-Ion 3.7V 1200mAh		18650 Li-Ion 3.7V 2400mAh	
Czujnik zmierzchu i ruchu PIR	automatyczne włączenie oprawy po zmroku oraz po wykryciu ruchu			
Stopień ochrony			IP 54	
Klasa ochronności	III			
Kąt rozsyłu światła	120°			
Typ diod LED	SMD			
Barwa światła	neutralna biała			
Temperatura barwowa	4000K			
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80			
Trwałość znamionowa	25 000 godzin			
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-20°C ÷ +40°C			
Waga	0,14 kg		0,22kg	

CHARAKTERYSTYKA

Oprawy solarne SOLTO SR i SOLTO LR to oprawy zasilane wyłącznie energią słoneczną. Dzięki temu są to produkty energooszczędne i przyjazne środowisku naturalnemu. Wysoki stopień ochrony IP 54 oraz wykonanie z trwałych materiałów sprawiają, że oprawy te są idealnym rozwiązaniem w oświetleniu zewnętrznym, np. elewacji, ogrodów, tarasów, podjazdów, itp. Obudowa opraw wykonana jest z tworzywa ABS. Przesłona panelu LED wykonana jest z poliwęglanu (PC). Wbudowany panel solarny powoduje, że oprawa wykorzystuje do zasilania jedynie energię słoneczną. Zapewnia to w pełni autonomiczne działanie oprawy.



- Zainstalowany czujnik zmierzchu i ruchu PIR umożliwia:
- 1) automatyczne włączenie światła nocnych (bocznych) po zmroku;
 - próg czułości zmierzchowej: 5-15 lx (poziom natężenia światła, przy którym czujnik załącza oświetlenie),
 - 2) automatyczne włączenie światła przedniego w momencie wykrycia ruchu;
 - strefa detekcji ruchu: 1-5 m,
 - kąt detekcji ruchu: 120°,
 - czas świecenia: 15 sekund.

PRACA OPRAWY

1. Czas pracy oprawy (przy pełnym jednym naładowaniu akumulatora): 1-20 godzin. Czas pracy oprawy zależy od poziomu naładowania akumulatora, umiejscowienia oprawy, warunków pogodowych oraz intensywności użytkowania.
2. Czas ładowania akumulatora – 12-15 godzin, przy intensywnym nasłonecznieniu. Czas ładowania akumulatora zależy od warunków atmosferycznych oraz pór roku. Deszczowa, pochmurna lub mglistą pogoda powodują, że czas ładowania akumulatora oraz czas pracy oprawy mogą ulec zmianie. **Przed pierwszym uruchomieniem oprawy czas ładowania akumulatora powinien być dłuższy – 15-17 godzin przy intensywnym nasłonecznieniu. Jeżeli natężenie światła słonecznego jest niewystarczające, należy ładować oprawę przez co najmniej 2-3 dni.**
3. Dla zapewnienia optymalnych parametrów użytkowych oprawy solarnej należy okresowo przeprowadzać jej konserwację. Czyścić wyłączenie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących. Nie stosować strumienia wody pod ciśnieniem.

INSTALACJA

1. Przed zainstalowaniem i użytkowaniem oprawy należy dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi. Oprawę należy użytkować zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami.
2. Oprawa powinna być zainstalowana w dobrze nasłonecznionym miejscu.
3. Produkt należy zainstalować w miejscu, w którym nie ma przeszkód, które mogłyby blokować dostęp światła słonecznego. Niedostateczna ilość światła słonecznego dostarczona do panelu słonecznego wpłynie na czas świecenia oprawy solarnej.
4. Nie należy instalować oprawy w pobliżu innych opraw oświetleniowych. Oświetlenie emitowane przez inne urządzenia mogą wpływać na nieprawidłowe działanie produktu, np. na automatyczne włączenie / wyłączenie się oprawy solarnej.
5. Wywiercić na powierzchni montażowej dwa otwory na kołki rozporowe. W otworach zamocować kołki rozporowe i wkręcić wkręty.
6. Włączyć oprawę oświetleniową i zawiesić ją na wkrętach.

UWAGA!

1. Niedopuszczalne jest użytkowanie wyrobu z pękniętą obudową oraz bez osłony panelu LED lub z pękniętą osłoną panelu LED.
2. Brak możliwości wymiany źródła światła (diod LED). W momencie zużycia źródła światła należy wymienić całą oprawę oświetleniową.
3. Akumulator zainstalowany w oprawie jest niewymienny.
4. Nie wpatrywać się w wiązkę światła diod LED.
5. Nie rozkręcać oprawy oraz nie dokonywać samodzielnych napraw.
6. Nie użytkować oprawy solarnej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
7. Nie zanurzać oprawy w wodzie oraz w innych płynach.
8. Trzymać z dala od dzieci.
9. Trzymać z dala od ognia – ryzyko eksplozji.
10. Nie zakrywać oprawy solarnej.
11. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady i uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.
12. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.
13. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Ewentualne zmiany będą uwzględniane w kolejnych wydaniach instrukcji obsługi lub w publikacjach i dokumentach uzupełniających.
14. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji. Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat, licząc od dnia wydania oprawy Kupującemu.



Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Zużyte baterie/akumulatory należy oddać do punktu zbierania zużytych baterii/akumulatorów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju lub regionie użytkownika.

INSTALLATION AND OPERATING MANUAL

SOLTO SR, SOLTO LR – Solar LED facade luminaires

SOLTO SR, SOLTO LR

Solar LED facade luminaires



SOLTO SR 3W, white colour



SOLTO SR 3W, black colour




SOLTO LR 6W, white colour



SOLTO LR 6W, black colour

Solar panel monocrystalline	Battery Li-Ion 18650	Twilight and PIR motion sensor	230V AC
3W	6W	IP54	III
LED	4000K	25000h	CRI 80
RoHS COMPLIANT	CE	120°	Warning


DIMENSIONS (mm)




SOLTO LR, 6W

SOLTO SR, 3W

CONSTRUCTION



ASSEMBLY DRAWINGS




TECHNICAL DATA

Model	SOLTO SR		SOLTO LR	
	3W-NW-WH	3W-NW-BL	6W-NW-WH	6W-NW-BL
Colour of the body	white	black	white	black
Power	3W		6W	
Luminous flux, front	300 lm		600 lm	
Luminous flux, back (night-light)	15 lm		30 lm	
Solar panel	monocrystalline 5.5V 100mA		monocrystalline 5.5V 200mA	
Battery	18650 Li-Ion 3.7V 1200mAh		18650 Li-Ion 3.7V 2400mAh	
Twilight and PIR motion sensor	automatic switching on of the luminaire after dark and after upon detection of movement			
Protection rate	IP 54			
Protection class	III			
Beam angle	120°			
LEDs type	SMD			
Light colour	neutral white			
Correlated colour temperature	4000K			
Colour rendering index (CRI)	80			
Rated lifetime	25 000 hours			
Ambient temperature	-20°C ÷ +40°C			
Weight	0,14 kg		0,22kg	

CHARACTERISTIC

The SOLTO SR and SOLTO LR solar luminaires are powered solely by solar energy. This makes them energy-efficient and environmentally friendly. The high IP 54 protection rating and the use of durable materials make these luminaires an ideal solution for outdoor lighting, e.g. facades, gardens, terraces, driveways, etc. The luminaire body is made of ABS plastic. The LED panel cover is made of polycarbonate (PC). A built-in solar panel ensures the luminaire is powered solely by solar energy. This ensures fully autonomous operation of the luminaire.



- The installed twilight and PIR motion sensor allows:
- automatic switching on of night (side) lights after dark;
 - threshold: 5-15 lx (light intensity level at which the sensor switches the lighting on),
 - automatic switching on of the front light when motion is detected;
 - motion detection range: 1-5 m,
 - motion detection angle: 120°,
 - time-delay: 15 seconds.

LUMINAIRE OPERATION

- Luminaire operating time (with one full battery charge): 1-20 hours. The operating time of the luminaire depends on the battery charge level, location of the luminaire, weather conditions and intensity of use.
- Battery charging time – 12-15 hours, in intense sunlight. Battery charging time depends on weather conditions and the season. Rainy, cloudy, or foggy weather may affect battery charging time and luminaire operating time. **Before using the fixture for the first time, the battery charging time should be longer – 15-17 hours in intense sunlight. If sunlight intensity is insufficient, the fixture should be charged for at least 2-3 days.**
- To keep the optimal technical parameters of the luminaire the periodical maintenance should be carried out. Clean only with soft and dry cloths. Do not use corrosives chemicals and solvents. Do not use stream of water under pressure.

INSTALLATION

- Before installing and using the luminaire, please read the manual carefully. The luminaire must be used in accordance with the manual and applicable regulations.
- The luminaire should be installed in a well-sunlit place.
- The product should be installed in a location free from obstructions that could block sunlight. Insufficient sunlight reaching the solar panel will affect the solar luminaire's operating time.
- Do not install the luminaire near other luminaire. Light emitted by other devices may affect the product's proper operation, for example, the automatic on/off switching of a solar luminaire.
- Drill two holes in the mounting surface for the raw plugs. Install the raw plugs into the holes and screw in the screws.
- Turn on the solar luminaire and hang it on the screws.

CAUTION!

- It is unacceptable to use the product with a cracked body and without the LED panel cover or with a cracked LED panel cover.
- The light source (LED diodes) of the luminaire is not replaceable. When the light source is used up full luminaire should be replaced.
- The battery installed in the luminaire is not replaceable.
- Do not look directly at LED light beam.
- Do not open the luminaire or make any repairs yourself.
- Do not use the solar luminaire for purposes other than its intended use.
- Do not immerse the luminaire in water or other liquids.
- Keep away from children.
- Keep away from fire - risk of explosion.
- Do not cover the solar luminaire.
- We are not responsible for any defects or damage that may result from incorrect installation or using of the luminaire.
- We reserve the right to apply changes in the construction of the product.
- The information included in this document may undergo changes without warning. Possible changes will be taken into consideration while working with other issues of the instructions for use or complementary documents.
- We take no responsibility for faults resulting from non-compliance with this instruction. According to article 568 pt 1 of the Polish Civil Code, the right resulting from a warranty for physical defects are extinct after the lapse of 2 (two) years after delivery of the luminaire to the Buyer.



This symbol stands for selective collecting of the electrical and electronic equipment, therefore, this product cannot be treated as other household's waste. It has to be left at a special used-equipment collection point. The appropriate dealing with the collection of used electrical and electronic equipment is crucial, especially if the equipment includes dangerous components which have a negative influence on the environment and on the health of people. Used batteries/accumulators must be returned to a collection point for used batteries/accumulators in accordance with the regulations in force in the user's country or region.

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ SOLTO SR, SOLTO LR – Solární LED fasádní svítidla

SOLTO SR, SOLTO LR

Solární LED fasádní svítidla



SOLTO SR 3W, bílá barva




SOLTO SR 3W, černá barva




SOLTO LR 6W, bílá barva



SOLTO LR 6W, černá barva




CELKOVÉ ROZMĚRY (mm)




SOLTO LR, 6W

SOLTO SR, 3W

KONSTRUKCE



MONTÁŽNÍ VÝKRESY




TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	SOLTO SR		SOLTO LR	
	3W-NW-WH	3W-NW-BL	6W-NW-WH	6W-NW-BL
Barva pouzdra	bílá	černá	bílá	černá
Příkon	3W		6W	
Světelný tok, přední	300 lm		600 lm	
Světelný tok, zadní (noční světlo)	15 lm		30 lm	
Solární panel	monokrystalický 5.5V 100mA		monokrystalický 5.5V 200mA	
Baterie	18650 Li-Ion 3.7V 1200mAh		18650 Li-Ion 3.7V 2400mAh	
Soumrak a PIR senzor pohybu	automatické zapnutí svítidla po setmění a při detekci pohybu			
Stupeň krytí			IP 54	
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem			III	
Úhel distribuce světla			120°	
Typ LED			SMD	
Barva světla			neutrální bílá	
Teplota chromatičnosti			4000K	
Index podání barev (CRI)			80	
Životnost			25 000 hodin	
Teplota okolí			-20°C ÷ +40°C	
Hmotnost	0,14 kg		0,22kg	

CHARAKTERISTICKÝ

Solární svítidla SOLTO SR a SOLTO LR jsou napájena výhradně solární energií. Díky tomu jsou energeticky úsporná a šetrná k životnímu prostředí. Vysoký stupeň krytí IP 54 a použití odolných materiálů činí z těchto svítidel ideální řešení pro venkovní osvětlení, např. fasád, zahrad, teras, příjezdových cest atd. Pouzdro svítidla je vyrobeno z ABS plastu. Kryt LED panelu je vyroben z polykarbonátu (PC). Vestavěný solární panel umožňuje napájení svítidla výhradně solární energií. Tím je zajištěn plně autonomní provoz svítidla.



- Instalovaný soumrakový a PIR senzor pohybu umožňuje:
- 1) automatické zapnutí nočních (bočních) světel po setmění;
 - intenzita okolního světla: 1-15 lx (úroveň intenzity světla, při které senzor zapne osvětlení),
 - 2) automatické zapnutí předního světla při detekci pohybu;
 - zóna detekce pohybu: 1-5 m,
 - úhel detekce pohybu: 120°,
 - doba svícení: 15 sekund.

PROVOZ SVÍTLIDLA

1. Provozní doba svítidla (s jedním plným nabitím baterie): 1–20 hodin.
2. Provozní doba svítidla závisí na úrovni nabití baterie, umístění svítidla, povětrnostních podmínkách a intenzitě používání.
3. Doba nabíjení baterie – 12–15 hodin, za intenzivního slunečního záření.
4. Doba nabíjení baterie závisí na povětrnostních podmínkách a ročním období. Deštěvé, zatažené nebo mlhavé počasí může ovlivnit dobu nabíjení baterie a provozní dobu svítidla.
5. Před prvním použitím solárního svítidla by měla být doba nabíjení baterie delší – 15–17 hodin při intenzivním slunečním záření. Pokud je intenzita slunečního záření nedostatečná, mělo by se svítidlo nabíjet alespoň 2–3 dny.
6. Pro zajištění optimálních technických parametrů solárního svítidla by měla být jeho údržba prováděna pravidelně. Čistěte pouze jemným a suchým hadříkem. Nepoužívejte žíraviny ani rozpouštědla. Nepoužívejte proud vody pod tlakem.

SHROMÁŽDĚNÍ

1. Před instalací a použitím svítidla si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Svítidlo musí být používáno v souladu s pokyny a platnými předpisy.
2. Svítidlo by mělo být instalováno na místě vystaveném slunečnímu záření.
3. Svítidlo by mělo být instalováno na místě bez překážek, které by mohly blokovat sluneční světlo. Nedostatek slunečního světla dopadajícího na solární panel ovlivní provozní dobu solárního svítidla.
4. Neinstalujte svítidlo v blízkosti jiných svítidel. Světlo vyzařované jinými zařízeními může ovlivnit správnou funkci výrobku, například automatické zapínání/vypínání solárního svítidla.
5. Vyvrtejte do montážní plochy dva otvory pro rozpínací hmoždinky. Vložte rozpínací hmoždinky do otvorů a zašroubujte šrouby.
6. Zapněte svítidlo a zavěste ho na šrouby.

VAROVÁNÍ!

1. Je nepřijatelné používat výrobek s prasklým pouzdrům a bez krytu LED panelu nebo s prasklým krytem LED panelu.
2. Světelný zdroj (LED diody) nelze vyměnit. Když je světelný zdroj opotřebovaný, musí být vyměněno celé svítidlo.
3. Baterie instalovaná ve svítidle není vyměnitelná.
4. Nemůžete zírat do světelného paprsku LED.
5. Nerozebírejte svítidlo ani neprovádějte žádné opravy sami.
6. Nepoužívejte solární svítidlo k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
7. Neponořujte svítidlo do vody ani jiných kapalin.
8. Uchovávejte mimo dosah dětí.
9. Chraňte před ohněm – nebezpečí výbuchu.
10. Nezakrývejte solární svítidlo.
11. Neneseme odpovědnost za vady a poškození, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo obsluhy zařízení.
12. Vyhrazujeme si právo na změnu vzhledu produktu.
13. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Možné změny budou začleněny do příštích vydání provozní příručky nebo do publikací a doplňujících dokumentů.
14. Nejsme zodpovědní za vady vzniklé nedodržením doporučení této příručky. Podle čl. 568 odst. 1 občanského zákoníku zanikají práva vyplývající ze záruky na fyzické vady po dvou letech ode dne doručení svítidla kupujícím.



Symbolem se rozumí selektivní sběr elektrických a elektronických zařízení, tj. s tímto produktem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro použité elektrické a elektronické zařízení. Řádné provádění úkolů souvisejících se sběrem odpadních elektrických a elektronických zařízení je důležité, zejména pokud toto zařízení obsahuje nebezpečné součásti, které mají zvláštní negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Použité baterie/akumulátory musí být vráceny na sběrné místo pro použité baterie/akumulátory v souladu s předpisy platnými v zemi nebo regionu uživatele.

SOLTO SR, SOLTO LR

Solar LED Fassadenleuchten



SOLTO SR 3W, weiße Farbe




SOLTO SR 3W, schwarze Farbe




SOLTO LR 6W, weiße Farbe



SOLTO LR 6W, schwarze Farbe




ABMESSUNGEN (mm)




SOLTO LR, 6W

SOLTO SR, 3W

KONSTRUKTION



MONTAGEZEICHNUNGEN




TECHNISCHE PARAMETER

Modell	SOLTO SR		SOLTO LR	
	3W-NW-WH	3W-NW-BL	6W-NW-WH	6W-NW-BL
Gehäusefarbe	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz
Leistung	3W		6W	
Lichtstrom, Vorderlicht	300 lm		600 lm	
Lichtstrom, Rücklicht (Nachlicht)	15 lm		30 lm	
Solarpanel	monokristallin 5.5V 100mA		monokristallin 5.5V 200mA	
Akku	18650 Li-Ion 3.7V 1200mAh		18650 Li-Ion 3.7V 2400mAh	
PIR-Dämmerungs- und Bewegungssensor	automatisches Einschalten der Leuchte nach Einbruch der Dunkelheit und bei Bewegungserkennung			
IP-Klasse (Schutzart)			IP 54	
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III			
Abstrahlwinkel	120°			
LED Dioden Typ	SMD			
Lichtfarbe	Neutralweiß			
Farbtemperatur	4000K			
Farbwiedergabeindex (CRI)	80			
Lebensdauer	25 000 Stunden			
Zulässige Umgebungstemperatur	-20°C ÷ +40°C			
Gewicht	0,14 kg		0,22kg	

CHARAKTERISTISCH

Die Solarleuchten SOLTO SR und SOLTO LR werden ausschließlich mit Solarenergie betrieben. Dadurch sind sie energieeffizient und umweltfreundlich. Dank ihrer hohen Schutzart IP54 und der robusten Materialien eignen sie sich ideal für die Außenbeleuchtung von Fassaden, Gärten, Terrassen, Einfahrten und vielem mehr. Das Leuchtgehäuse besteht aus ABS-Kunststoff. Die LED-Panelabdeckung ist aus Polycarbonat (PC) gefertigt. Ein integriertes Solarpanel sorgt dafür, dass die Leuchte ausschließlich mit Solarenergie betrieben wird. Dies gewährleistet einen vollständig autarken Betrieb der Leuchte.



- Der installierte PIR-Dämmerungs- und Bewegungssensor ermöglicht:
- 1) Automatische Aktivierung der Nachtbeleuchtung (Seitenbeleuchtung) bei Einbruch der Dunkelheit;
 - Umgebungslichtintensität: 5-15 lx (Lichtintensitätsstufe, bei der der Sensor die Beleuchtung einschaltet),
 - 2) Automatische Aktivierung der Frontbeleuchtung bei Bewegungserkennung;
 - Bewegungserkennungszone: 1-5 m,
 - Bewegungserkennungswinkel: 120°,
 - Beleuchtungszeit: 15 Sekunden.

FUNKTIONSWEISE DER LEUCHE

1. Betriebsdauer der Leuchte (bei voller Akkurladung): 1–20 Stunden. Die Betriebsdauer der Leuchte hängt vom Ladezustand des Akkus, dem Standort der Leuchte, den Wetterbedingungen und der Nutzungsintensität ab.
2. Akkuladezeit: 12–15 Stunden bei starker Sonneneinstrahlung. Die Akkuladezeit ist abhängig von den Wetterbedingungen und der Jahreszeit. Regen, Bewölkung oder Nebel können die Akkuladezeit und die Betriebsdauer der Leuchte beeinflussen. **Ladezeit des Akkus vor der ersten Verwendung der Leuchte sollte länger sein und bei intensiver Sonneneinstrahlung 15–17 Stunden betragen. Bei unzureichender Sonneneinstrahlung laden Sie die Leuchte bitte mindestens 2-3 Tage lang auf.**
3. Um eine optimale Leistung der Solarleuchte zu gewährleisten, sollte diese regelmäßig gewartet werden. Nur mit empfindlichen und trockenen Textilien reinigen. Verwenden Sie keine ätzenden Mittel oder Lösungsmittel. Verwenden Sie keine Druckwasserstrahlen.

MONTAGE

1. Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme der Leuchte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Leuchte muss gemäß der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften verwendet werden.
2. Die Leuchte sollte an einem gut besonnten Ort installiert werden.
3. Das Produkt sollte an einem Ort installiert werden, an dem keine Hindernisse das Sonnenlicht blockieren könnten. Unzureichendes Sonnenlicht, das das Solarpanel erreicht, beeinträchtigt die Betriebsdauer der Solarleuchte.
4. Installieren Sie die Leuchte nicht in der Nähe anderer Leuchten. Das von anderen Geräten abgegebene Licht kann die ordnungsgemäße Funktion des Produkts beeinträchtigen, beispielsweise die automatische Ein-/Ausschaltfunktion einer Solarleuchte.
5. Bohren Sie zwei Löcher in die Montagefläche für die Wandstecker. Setzen Sie die Wandstecker in die Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben fest.
6. Schalten Sie die Leuchte ein und hängen Sie sie an die Schrauben.

WARNUNG!

1. Es ist nicht zulässig, das Produkt mit einem gerissenen Gehäuse und ohne die LED-Panelabdeckung oder mit einer gerissenen LED-Panelabdeckung zu verwenden.
2. Die Lichtquelle (LEDs) kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquelle abgenutzt ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
3. Die in der Leuchte verbaute Batterie ist nicht austauschbar.
4. Sie können nicht in den Lichtstrahl der LEDs blicken.
5. Die Leuchte darf nicht auseinandergebaut oder selbst repariert werden.
6. Die Solarleuchte darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
7. Die Leuchte darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
8. Von Kindern fernhalten
9. Von Feuer fernhalten – Explosionsgefahr.
10. Die Solarleuchte darf nicht abgedeckt werden.
11. Wir übernehmen keine Haftung für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Bedienung des Geräts entstehen.
12. Wir behalten uns das Recht vor, das Design des Produkts zu ändern.
13. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Mögliche Änderungen werden in den nächsten Ausgaben der Bedienungsanleitung oder in Veröffentlichungen und ergänzenden Dokumenten enthalten sein.
14. Wir haften nicht für Mängel, die sich aus der Nichtbeachtung der Empfehlungen dieses Handbuchs ergeben. Nach Art. 568 § 1 Bürgerlichen Gesetzbuches erlöschen die Rechte aus der Gewährleistung für Sachmängel nach zwei Jahren ab dem Datum der Lieferung der Leuchte an den Käufer.



Das Symbol bedeutet selektives Sammeln von elektrischen und elektronischen Geräten. Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll behandelt werden. Es sollte an die entsprechende Sammelstelle für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte übergeben werden. Die ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Komponenten enthalten, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken. Gebrauchte Batterien/Akkumulatoren müssen gemäß den im Land oder der Region des Benutzers geltenden Vorschriften an eine Sammelstelle für gebrauchte Batterien/Akkumulatoren zurückgegeben werden.